

STYR HEISEN FRA DIN SMARTTELEFON



KONE Elevator Call er en skybasert løsning som gjør det mulig å tilkalle og styre heisen via KONE Flow-appen på mobilen, uansett hvor brukeren befinner seg. Appen er tilgjengelig både i App Store og Google Play. Kontakt oss for mer informasjon og evt. priser på tjenesten.



KONE ELEVATOR CALL

– Opplev en berøringsfri tilgang til heisen ved å tilkalle og styre heisen fra din smarttelefon

Se en kort video om hvordan KONE Elevator Call fungerer på: www.kone.no/elevatorcall

FORDELER

Sikkerhet

- For en helt berøringsfri reise.
- Brukerne kan holde sikker avstand mens de venter på heisen.
- Brukerne kan bare styre heisen til etasjer de har adgang til (adgang reguleres i KONE Flow Manager nettbaserte verktøy)

Skreddersydd løsning

- Brukerne kan opprette to snarveier til de mest besøkte etasjene
- I appen kan man definere "fra"- og "til"-etasje for hvert tilfelle

Brukervennlig


- Bedre personflyt i hele bygningen
- Intuitivt, fleksibelt og brukervennlig
- Enkelt å styre adgang og brukere i KONE Flow Manager, et separat nettbasert verktøy

Økt verdi


- Smartare løsninger øker verdien på boligen din

STYR HEISEN MED KONE FLOW-APPEN


Brukerens snarveier vises i KONE Flow-appen. Brukeren styrer heisen ved å trykke på snarveien, og navn på tilgjengelige heiser kommer opp. Dersom ønsket reise ikke finnes på listen over snarveier, kan brukeren styre heisen ved å klikke på heissymbolet og velge fra og til ønsket etasje.




1. Bruker tilkaller heisen



2. Heisen er i bevegelse



3. Den angitte heisen vises



4. Angitt heis ankommet

Last ned KONE Flow-appen til din smarttelefon



En del av KONE Health & Well-being

KONE ELEVATOR CALL I DIN BYGNING

KONE Flow Manager-verktøyet gir deg muligheten til å opprette, konfigurere og håndtere KONE Elevator Call-kontoen. Bygningsadministratører (resepsjonist, sikkerhetspersonale, bygningsforvalter osv.) er typiske brukere av KONE Flow Manager.

Bygningsområde	Nummer	Blokk	Etasje	Hovedbruker	Status
Administrasjon A	10	3	2	Nilsen	Aktivert
Lager	7	A	K2	Hussain	Aktivert
Administrasjon B	2	A	7	Andersen	Aktivert
Treningsrom	4	A	3	Jacobsson	Aktivert
Konferanserom 1	6	A	2	Johansen	Aktivert
Kantine			4	Larsen	Aktivert
Rekvisitta			4	Hammer	Ikke aktivert